BUFFALO



WLR-U2-KG54

せんよう AOSS 専用 USB ソフトウェアアクセスポイント

ユーザーズマニュアル



パッケージ内容

本製品



- USB 延長ケーブル
- WLR-U2-KG54 CD
- WLR-U2-KG54 ユーザーズマニュアル (本書)
- ■ユーザー登録はがき・保証書

をかぜん 安全にお使いいただくための注意事項





高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用 や放置はしないでください。

火気禁止

まっか はれつ こしょう かさい げんいん 発火・破裂・故障・火災の原因となります。



であし こうあつようき なか い からい じんいん はっか はれつ こしょう かきい げんいん

はっか はれつ こしょう かさい げんいん 発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火気禁止



本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 かきいかできまれ 火災や感電の恐れがあります。

分解禁止



。 濡れた手で本製品に触れないでください。

がんでん こしょう げんいん 感電、故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに使用をやめてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する th 恐れがあります。

弊社サポートセンターまたはお買い菜めの販売店にご和談ください。



table at the base of the state of the sta

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する 繋れがあります。

弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



本製品に液体や異物などが内部に入ったら、すぐに使用をやめてく ださい。

猿体や異物が内部に入ったまま使用を続けると、ショートして火災になったり、懲亡する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお貴い策めの販売店にご相談ください。



ほんせいひん ちょうか 本製品が落下などにより破損し、本製品の内部が露出した場合は、 るしゅっぷ。 露出部に手を触れないでください。

がでいる。 感電したり、破損部でケガをする恐れがあります。 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。





集機的であり、 います ない ちょうい ちょうれい しまが 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 いまうれい かいようれい かいようれい かいとう (条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

0

強制

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。

したい 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータの消失・破 を 損させる恐れがあります。





ハードディスク内のデータは、がず他のメディア (フロッピーディスクや MO ディスクなど)にバックアップしてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新 計・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすす めします。以下のような場合、データが消失・破損する恐れがあり ます。

- ・誤った使い方をしたとき
- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- · 故障、修理などのとき
- ・パソコンの電源を OFF にした後、すぐに電源を ON にしたとき
- ・長時間使っていなかったために電池が自然放電したとき
- ・ 大災による被害を受けたとき

しまきの場合に限らず、バックアップの作成を怠ったために、データが消失・破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらか じめごうなください。

■電波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けて います。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使 用できます。
- 淡の場所では、本製路を使用しないでください。 電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz 付近の電波を使用しているものの近く (環境により電池が億かない場合があります。)
- 本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - ・本製品を分解/改造すること
 - ・本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 - ・ 産業・科学・ 医療用機器
 - ・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
 - ①構内無線局(免許を要する無線局)
 - ②特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
 - 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないこと を確認してください。
 - 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品 の使用関波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。
 - 3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお 困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz
へんちょうほうしき 変調方式	DS-SS 芳式 /OFDM 芳式
想定干渉距離	40m 以 th
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

本製品の特長



原が取込が、USB ポート接続タイプの無線アクセスポイントです。 パソコンに 原製品は、USB ポート接続タイプの無線アクセスポイントです。 パソコンに 本製品を接続することで無線アクセスポイントとして動作します。

- き せつぞくかのう ・5台までのゲーム機が接続可能です。
- ・WEP 酷号化 (64 (40) /128 (104) ビット) サポート
- ・ニンテンドー DS®、PSP®「プレイステーション・ポータブル」との接続をサポート
- ・AOSS 対応
- にいなう。 ※本製品は、インフラストラクチャモード対応のソフトウェア専用です。アドホックモー りょう ドではご利用になれません。
- ※IAOSS™J設定を利用するにはPSP®のシステムソフトウェアがバージョン2.00以降である必要があります。PSP®のシステムソフトウェアの情報やバージョン2.7ップ 降である必要があります。PSP®のシステムソフトウェアの情報やバージョンアップ あるほう 方法については株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品情報ページ (www.jp.playstation.com/psp/)をご覧ください。

セットアップしよう

本製品のインストール

次の手順にしたがって、本製品をインストールしてください。

- ※本製品は、Windows XP 専用です。その他の OS ではご使用になれません。
- ※本製品をインストールする前に、パソコンがインターネットに接続されていることを確認してください。



ペンの先端を入れる隙間を空けているため、 スイッチは端まで動きません。 Air Station パソコンの電源を ON にして、 Windows XP を起動します。

※ペンの先端などを動かして て、スイッチを動かして ください。



キャップをはずした本製品を、 パソコンに差し込みます。





新しいデバイスとして認識された後、ドライバとユーティリティのインストールの準備が始まります。



しばらくすると、左の画面が表示されますので、セキュリティソフトを終了して、「OK」をクリックします。


セキュリティソフトを終了しないと、本製品のセットアップが正しくおこなえない場合があります。必ず、セキュリティソフトを終了させてから、ままら作業をおこなってください。(パソコンによっては、購入時にあらかじめセキュリティソフトがインストールされている機種があります。)



本は

製品のインストー

※弊社で確認済みのソフトについては、「何録」の「セキュリティソフト を終了させるには」(P.29) に、終了させる手順が記載されています。 参考にしてください。(情報は、2006年7月のものです)



本製品のセットアップが自動 でき いにおこなわれます。



「OK」をクリックします。



これで、本製品のインストールは完了です。

ニンテンドー DS の場合:

「ニンテンドー DS での接続設定」下記へ進んでください。

PSP。「プレイステーション・ポータブル」の場合:

「PSP® での接続設定」P.16へ進んでください。

ニンテンドー DS での接続設定

次の手順にしたがって、パソコンとニンテンドー DS を無線で接続します。



タスクトレイにある [WLR-U2-KG54 接続ツール」アイ コンをダブルクリックします。

ニンテンドーDSの設定







ひだりのがあんのひょうじたの画面が表示されます。

コンテンドーDSの設定

ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトを起動し、Wi-Fi コネクション設定画面を表示します。



「Wi-Fi 接続先設定」をタッチ してください。

※ Wi-Fi 接続設定画面を表示 する手順は、各ソフトウェ アの取扱説明書をご参照く



設念を 接続先1~3いずれかの「未設 定」をタッチします。

5


[AOSS]をタッチします。







かき かめん ひょうじ 右の画面が表示されます。





「AOSS」ボタンをクリックします。



自動的に無線の接続設定がおこなわれます。60秒ほどお待ちください。






もせん せっそくせってい かんりょう 無線の接続設定が完了すると、 ひだり が めん ひょうじ 左の画面が表示されます。

10


「設定内容をセーブしました。」と表示されますので、「はい」をタッチします。





「接続テストヤー...」と表示されますので、しばらくお待ちください。

「接続に成功しました。」と表示され、Wi-Fi コネクション設定画館が表示されます。



ーンテンドーDSの設定



13

世っていかんりょう
設定完了!!

P S P ®

の

PSP。「プレイステーション・ポータブル」での接続設定

っき ていゅん 次の手順にしたがって、パソコンと PSP® を無線で接続します。 क्रिस्ट्राप्टर्भ 本製品は、Windows XP専用です。その他のOSではご使用になれません。



タスクトレイにある 「WLR-U2-KG54 接続ツール I アイ コンをダブルクリックします。





でありがあれてひょうじたの画面が表示されます。



PSP® のワイヤレス LAN スイッチを ON にします。

3



PSP。の設定画面をなまっして、「ネットワーク設定」を選択し、○ボタンを押します。



「インフラストラクチャモー ド」を選択し、○ボタンを押 します。







の設までは

「新しい接続の作成」を選択 し、○ボタンを押します。

5



80

った。 右ボタンを押します。

7



「アクセスポイント別自動 設定」を選択し、○ボタンを押 します。





「AOSS™」を選択し、右ボタンを押します。

9

● ネットワーク設定

((・①))
A055

A055

A055

AOSS**


ACGS**(AvStation One-Touch Secure System) は特に責任/メファローク開発した特色です。ウラッドの表現を表示でフラヤレスLAAの設定から含ます。

4チーエビに出り、チャーアへ及ります。

メデュ

たがあれています。 右の画面が表示されます。

70





「AOSS」ボタンをクリックします。







自動的に無線の接続設定がおこなわれます。60秒ほどお待ちください。



動 せん せつぞくせってい かんりょう 無線の接続設定が完了すると、 ひたり かめん ひょうし 左の画面が表示されます。



せっていいちらん 設定一覧が表示されますの で、右ボタンを押します。

14

○ボタンを押します。



★ ネットワーク設定ペ のボタンを押すと設定内容を保存します。《キーで無に取ります。※中止 ○決定

15

「接続テストをする」を選択 し、○ボタンを押します。

16






「アクセスポイントに接続中です」と表示されますので、 しばらくおまちください。



かき からか ひょうご 古の画面が表示されたら、接 そくせってい かんりょう 続設定は完了です。

×ボタンを押します。



×ボタンを押して、PSP®の せっていかめかい もとり 設定画面に戻ります。





設定完了!!



困ったときは

^{® とううしん} である こうもく かくにん 本製品のセットアップやゲーム機との通信で困ったときは、次の項目を確認してください。

しょうじょう 症状	たいさく 対策
本製品のドライバ	まる。また。 また さい と ほんせいひん ドライバを削除した後、再度本製品をインス
がインストールで	トールしてください。
きない	WLR-U2-KG54 CDを使ってインストールし
	てください。
	※付録「CDを使って本製品をインストールす
	るJ(P.26)を参照してください
	コンピュータの管理者権限のあるユーザ
	(Administratorなど)でログインしてください。
	※Windows XPできるくしたユーザは、制限付
	きアカウントに設定しない限り、コンピュー
	夕の管理者権限を持っています。


しょうじょう 症状	対策
ゲーム機と無線	本製品を取り付けているパソコンにセキュリ
接続できない	ティソフトなどがインストールされている場
	合は、ファイアウォール機能を終了していた
	だくか、アンインストールしてください。答セ
	キュリティソフトの設定に関しては、ソフト
	ウェアメーカにご確認ください。
	※弊社で確認済みのソフトについては、「付録」
	の「セキュリティソフトを終了させるには」
	(P.29)に、終了させる手順が記載されていま
	す。参考にしてください。(情報は、2006年7
	月のものです)
	ゲーム機を見通しの悪いところに設置すると、
	電波が届きにくくなることがあります。ゲーム
	機を覚えるしのもいところに設置してください。
	同梱のUSB延長ケーブルを使って、本製品を見
	遠しの食いところに設置してください。

しょうじょう 症状	対策
「インターネット	パソコンがインターネットに接続されている
	か確認してください。
せん。接続を確認	
してください。」	
と表示される	

CD を使って本製品をインストールする

CD を使った本製品のインストール手順は、次の通りです。

塚がせいでか、 本製品は、Windows XP 専用です。その他の OS ではご使用になれません。



※ペンの 先端などを利用して、 スイッチを動かしてください。



パソコンの電源を入れて、Windows XPを起動します。

起動したら、「WLR-U2-KG54 CD」 をパソコンにセットします。



「WLR-U2-KG54のインストールを開始します」と表示されますので、「OK」をクリックします。



「WLR-U2-KG54 を パ ソ コ ン の USB ポートに取り付けてください」と表示されたら、茶製品をパソコンの USB ポートに取り付けます。





「セットアップが売ってしました」と
ひょうじ
表示されたら、本製品のインストールは完了です。
「OK」をクリックします。

5

付ぶ 録³

セキュリティソフトを終了させるには

本製品とゲーム機を無線で接続するときは、セキュリティソフトなどのファイアウォール機能を無効にする必要があります。次の手順で、ファイアウォール機能を無効にするか、 一時終了させてください。

例 1:ウイルスバスター 2006 のパーソナルファイアウォールを薫効 にする


ウイルスバスター 2006 のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定で「有効」の状態になっています。

インストール後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手順を実行します。

また 重要

「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウォール機能が働き、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。

く操作手順>







画覧がまたのタスクトレイ内に表示される「ウイルスバスター 2006 」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから [メイン画面を起動]をクリックします。

メイン画面が起動します。

メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワーク管理] をクリックし、カテゴリ画面から [パーソナルファイアウォール] をクリックします。



メイン 面面内の [不正侵入対策/ネットワーク管理] をクリックし、カテゴリ画面から [パーソナルファイアウォール] をクリックします。

チェックボックスがチェックされているとき、パーソナルファイアウォールは ^{ゆうこう} 有効です。

できょう [適用] をクリックし、メイン画面を終了します。



和 2: Norton Internet Security 2006 を一時的に終了する

まます ままり 重要

Norton Internet Security を有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度 Norton Internet Security を有効にしてください。

く操作手順>


画面右下のタスクトレイ的に表示される「Norton Internet Security 2006」アイコンを右クリックし、表示されるメニューから [Norton Internet Security を無効にする] をクリックします。

Norton Internet Security をオフにする期間を選択して、[OK] をクリックします。

以上で操作は完了です。

※ 元に 読すには 上記手順 1 で、 [Norton Internet Security を有効にする] を選択してください。

各部の名称とはたらき



モード切替スイッチ

●印 :自動インストールモード

(出荷時設定)

いなし:手動インストールモード

ACTランプ

This are the state of the control of the control

s th 無線LAN インター フェース	じゅんきょき かく 準拠規格	ARIB STD-T66(//電力データ通信システム規格) 無線LAN標準ブロトコル IEEE802.11b/IEEE802.11g
	っぷしんぽうしき 通信方式	きょうしょうほうぶんでつきます。 (IEEE802.11b 準拠) ちょくうしょうほうぶんでっきじゅう (OFDM方式) (IEEE802.11g 準拠) はかにしょう (IEEE802.11g 準拠) サーエ
インターフェー	- ス	USB Revision 2.0および1.1準拠
対応パソコン (*1、2、3)		USB2.0または1.1規格準拠のUSBポート(タイプA)を搭載した DOS/V機(OADG仕様)
^{たいおう} 対応OS(*4)		Windows XP Professional / Home
そうしん しゅうはすう はん い 送信周波数範囲		5ゅうしんしゅうはすう 2412~2472MHz(中心周波数:1~13チャンネル)
データ転送速度		54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(IEEE802.11g) 11/5.5/2/1Mbps (IEEE802.11b)
セキュリティ		128(104)/64(40)ビットWEP
でんげんでんあっ電源電圧		5V (USBポートより給電)
しょうひでんりょく しょうひでんりゅう 消費電力/消費電流		まいだい 最大2000mW 最大400mA
どうさ かんきょう 動作環境		温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露なきこと)
がいけいすんぼう じゅうりょう 外形寸法/重量		25mm(W) ×80mm(D) ×11mm(H) / 18g

- *1 デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません。 *2 USBハブおよびUSB2.0インターフェースボードには対応していません。パソコンに直接接続し てください。
- *3 USB1.1のみに対応したUSBポートに接続した場合、無線での通信速度はUSB1.1の転送速度

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- "ニンテンドーDS" は任天堂の登録商標です。
- 二ンテンドーWiFiコネクションは任天堂の商標です。
- "プレイステーション" および "PSP" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 ©2005 Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved
- BUFFALO™は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®、◎などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として 使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめ ご了承ください。
 - 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - 一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として 記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にて で確認いただきますようお願い致します。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)の設定内容・困ったときは(Q&A)を ご確認ください。

弊社ホームページにて

最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェアをご確認ください。

86886.ip (ハローバッファロー) (http://www 不要)

上記で改善しない場合は、バッファローサポートセンターへお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

※下記 URL から画面に従って進み、 インターネット(E メール)でのお問い合わせ先 表示されるお問合せフォームより 質問をお送りください。

Webサポート **86886.ip/mail/** (http://www不要)

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにで注意ください。

東京第1:03-5781-7435 東京第2:03-5365-3102 センター 月~土 9:30 ~ 19:00

センター: 日~土 9:30~ 19:00

Page 1 050-3101-0070 月~土 9:30 ~ 19:00

8 052-619-1825 月~金(祝日除く)9:30 ~ 17:00

*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。 (注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は 下記のページをご覧ください。

(http://www 不要) 添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886. ip/bihin/

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www.不要) より登録いただけます。

※修理品送付の前に 修理は以下の**バッファロー修理センター**までご依頼ください。 弊社への連絡は不要です。

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www 不要)

送付先住所 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5

株式会社バッファロー修理センター受付宛

052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 電話番号

月~金(祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(*)

* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を 添付できない場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒に お送りください。

【注意事項】

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。

※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、 弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。

※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付さ れる前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします。

※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、 設定内容(接続ユーザ名 / パスワード / 無線暗号キー(WFP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず 設定内容を控えてください。

※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。

※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より 3ヶ月間のいずれか長い方となります。

必要な情報

- ①返送先(氏名・住所・雷話番号(内線)・FAX番号) ⑥発生状況(初めから・ある日突然等)、
- ②平日昼間の連絡先
- (氏名・住所・雷話番号(内線)・FAX番号)
- ③バッファロー製品名
- ④バッファロー製品のシリアルナンバー
- ⑥旦体的な症状/Tラーメッヤージ

- 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)
- ⑦ご使用環境(パソコン機種名、
 - OS(Windows XP等)、周辺機器)
- ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、

ケーブルなど)

- ※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでで確認ください。 *This product supports only Japanese language.
- Technical and customer support is limited to Japan only
- This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への関示は致しません。

- ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)
- 製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)

本製品について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に を基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを もにできない。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 この表記していますが、この表置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

できない 受信障害について

ラジオやテレビジョン党信機 (以下、テレビ) などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、本製品をいったん取り外してください。本製品を取り外すことにより、ラジオやテレビなどが正常に凹復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を販売してください。

- ・パソコンと、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・パソコンと、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・パソコンと、ラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

WLR-U2-KG54 ユーザーズマニュアル 2006 年 8 月 4 日発行 株式会社バッファロー

PY00-32090-DM10-01

1-01 C10-012